

L'HIVERNAGE DU MOTEUR HORS-BORD

LES ETAPES DE L'ENTRETIEN MOTEUR

1

RINCAGE DU MOTEUR

Rincez le circuit de refroidissement en faisant tourner le moteur 30 minute à l'eau douce. Vous pouvez utiliser des oreilles de rinçage. Nettoyez les filtres et décanteur.

2

ENTRETIEN DES BOUGIES

Démontez les bougies et mettez de l'huile moteur dans les cylindres. Ensuite, actionnez le lanceur et remontez les bougies nettoyées.

3

VIDANGE HUILE D'EMBASE

vidangez et remplacez l'huile d'embase. Si l'huile ressemble à de la mayonnaise (présence d'eau), le joint spi est défectueux, il faut le remplacer.

4

VIDANGE HUILE MOTEUR

vidangez l'huile moteur, changez le filtre à huile et vérifiez la courroie de distribution.

5

CHANGEMENT DES ANODES

Vérifiez l'anode et remplacez la si besoin. Vous trouverez tous les modèles d'anodes chez les shipchandlers locaux.